

COMO VESTIR SUA VOLARE GA



1. Ao retirar a cadeirinha de sua embalagem e verificar que todas suas regulagens estejam praticamente em seu limite de abertura máxima para facilitar a sua colocação, posicione-a da melhor forma para inserir as pernas.



2. Após colocada, leve-a até o quadril e ajuste a sua regulagem posterior puxando as extremidades da fita.



3. Na regulagem frontal, ajuste a regulagem puxando a extremidade da fita. Ajuste o que estiver sobrando.




4. Proceda regulando levemente as fitas frontais das pernas de forma que a cadeirinha fique ao mesmo firme e confortável.



5. Proceda regulando levemente as fitas das pernas posteriores de forma que a cadeirinha fique ao mesmo tempo firme e confortável.



6. Para usar a ancoragem frontal, conectar o mosquetão no anel de alumínio.



7. Para a ancoragem posterior, conectar o mosquetão do extensor com as fitas laterais unidas. Ajuste se desejado a altura da cadeirinha, uma vez ancorada, com as fitas de regulagem das pernas frontais e traseiras.



8. Para poder praticar o Bungee Duplo usando dois elásticos, utilize as fitas laterais da cadeirinha, deixando-os alinhados com os ossos íliacos.