

COMO VESTIR EL ARNÉS VENTO KIDS



1. Para facilitar su colocación, verifique que todas sus cintas regulables estén en su límite de apertura máxima. Posicione de la mejor forma para introducir las piernas.



2. Después de colocada, llévala hasta el cuadril y ajuste la cinta regulable posterior, tirando de su extremidad.



3. Proceda regulando levemente las cintas de las piernas, una por vez, de forma que el arnés quede al mismo tiempo firme y confortable.



4. Proceda regulando levemente la otra cinta de la pierna, de forma que el arnés quede al mismo tiempo firme y confortable.



5. Para usar el anclaje frontal, conectar el mosquetón del extensor en el alza ventral de la cintura.



6. Para el anclaje posterior, conecte el mosquetón del extensor, con las cintas laterales. Si lo desea usted, puede guardar ambas cintas insertándolas en el pasador elástico, al realizar la práctica con el anclaje frontal.



7. Para poder practicar el Bungee doble usando dos elasticos, utilice los anillos laterales del arnés dejándolos posicionados alineados con los huesos iliacos.

NO AR