

COMO VESTIR SUA VENTO KIDS



1. Ao retirar a cadeirinha de sua embalagem e verificar que todas suas regulagens estejam praticamente em seu limite de abertura máxima para facilitar a sua colocação, posicione-a da melhor forma para inserir as pernas.



2. Após colocada, leve-a até o quadril e ajuste a sua regulagem posterior puxando as extremidades da fita.



3. Proceda regulando levemente as fitas das pernas, uma de cada vez, de forma que a cadeirinha fique ao mesmo tempo firme e confortável.



4. Proceda regulando levemente a outra fita da perna, de forma que a cadeirinha fique ao mesmo tempo firme e confortável.



5. Para usar a ancoragem frontal, conectar o mosquetão do extensor na alça ventral da cintura.



6. Para a ancoragem posterior, conectar o mosquetão do extensor com as fitas laterais unidas. Se desejado, guarde as fitas no passador elástico, para melhorar a prática quando usando a ancoragem frontal.



7. Para poder praticar o bungee com 2 extensores, utilize também as 2 fitas laterais, deixando os mesmos alinhados com os ossos ilíacos.

NO AR