

COMO VESTIR EL ARNÉS MODELO VOLARE



1. Para facilitar su colocación, verifique que todas sus cintas regulables estén en su límite de apertura máxima. Posicione de la mejor forma para introducir las piernas.



2. Después de colocada, llévala hasta el cuadril y ajuste la cinta regulable posterior, tirando de su extremidad.



3. Para el ajuste frontal, tire de la extremidad de la cinta, verificando que no existan sobras.



4. Proceda regulando levemente las cintas de las piernas de forma que el arnés, quede firme y cómodo.



5. Para efectuar el anclaje frontal, conecte el mosqueton al extensor elástico abrazando las cintas coloridas de la cintura y de las piernas.



6. Para el anclaje posterior, conecte el mosqueton del extensor, con las cintas laterales. Si lo desea usted, puede guardar ambas cintas insertándolas en el pasador elástico, como muestra la imagen, al realizar la practica con el anclaje frontal.



7. Para poder practicar el Bungee doble usando dos elasticos, utilice los anillos laterales del arnes dejandolos posicionados alineados con los huesos iliacos.

NO AR